

Aufnahmeliste anzeigen (Version 1 von 2)

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe eines aktuell laufenden TV-Programms (Live TV).

Drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird das Menü **Schnelltaste** eingeblendet.

Der oberste Menüpunkt „**Kanalliste**“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird ein blaues Kachelfeld mit den gespeicherten Sendern angezeigt, die **Senderliste**.

Die blaue Kachel des aktuell ausgewählten Senders wird dabei heller und etwas vergrößerter als die anderen kacheln angezeigt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RAUF ▲** und wechseln Sie in die **Menüzeile** am oberen Bildschirmrand.

Der vor-ausgewählte Menüpunkt in dieser Menüzeile am oberen Bildschirmrand wird in blauer Schrift dargestellt.

Wählen Sie mit der Pfeiltaste **RECHTS ►** bzw. mit der Pfeiltaste **LINKS ◀** in dieser Menüzeile am oberen Bildschirmrand den Menüpunkt „**Aufnahmeliste**“ aus.

Der Menüpunkt „Aufnahmeliste“ wird dabei in blauer Schrift dargestellt.

Am Bildschirm unterhalb der Menüzeile am oberen Bildschirmrand wird nun ein blaues Kachelfeld mit den auf dem USB-Datenträger gespeicherten Aufnahmen angezeigt, die **Aufnahmeliste**.

Mit den Pfeiltasten **RECHTS / LINKS / RAUF / RUNTER** suchen Sie sich nun die gewünschte gespeicherte Aufnahme auf dem USB-Datenträger aus.

 **Die blaue Kachel der jeweils aktuell ausgewählten Aufnahme wird dabei heller und etwas vergrößerter angezeigt als die anderen Kacheln.**

Drücken Sie **kurz** die Taste **[OK]** um die Wiedergabe der gespeicherten Aufnahme zu starten.

Die Wiedergabe der gespeicherten Aufnahme beginnt.

Hinweis:

In den blauen Kacheln der einzelnen Aufnahmen werden im Regelfall folgende Informationen angezeigt:

Name der Sendung bzw. Filmtitel.

Datum und Uhrzeit für Start und Stopp der Aufnahme.

Die Dauer der Aufnahme / Total time: (Stunden : Minuten : Sekunden).

Name des Senders von dem die Aufnahme erfolgte.

Aufnahmeliste anzeigen (Version 2 von 2)

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe eines aktuell laufenden TV-Programms (Live TV).

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten angezeigt.

Der oberste Menüpunkt „**Bildmodus**“ ist dabei vor-ausgewählt und wird mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den untersten Menüpunkt „**Mehr**“ aus.

Der unterste Menüpunkt „**Mehr**“ wird dabei mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **TV-Einstellung** eingeblendet.

Der oberste Menüpunkt „**Bild**“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „**Konfiguration**“ aus.

Der Menüpunkt „**Konfiguration**“ wird dabei mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **Konfiguration** geöffnet.

Der oberste Menüpunkt „**Auto-Standby**“ ist dabei vor-ausgewählt und wird mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „**Aufnahme Einstellungen**“ aus.

Der Menüpunkt „**Aufnahme Einstellungen**“ wird dabei mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **Aufnahme Einstellungen** geöffnet.

Der oberste Menüpunkt „**USB-Speichermedium**“ ist dabei vor-ausgewählt und wird mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den untersten Menüpunkt „**Aufnahmeliste**“ aus.

Der unterste Menüpunkt „**Aufnahmeliste**“ wird dabei mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm unterhalb der Menüzeile am oberen Bildschirmrand wird nun ein blaues Kachelfeld mit den auf dem USB-Datenträger gespeicherten Aufnahmen angezeigt, die **Aufnahmeliste**.

Mit den Pfeiltasten **RECHTS / LINKS / RAUF / RUNTER** suchen Sie sich nun die gewünschte gespeicherte Aufnahme auf dem USB-Datenträger aus.



Die blaue Kachel der jeweils aktuell ausgewählten Aufnahme wird dabei heller und etwas größerer angezeigt als die anderen Kacheln.

Drücken Sie **kurz** die Taste **[OK]**, um die Wiedergabe der gespeicherten Aufnahme zu starten.

Die Wiedergabe der gespeicherten Aufnahme beginnt.

Aufnahme löschen

Schalten Sie das TV-Gerät ein und rufen Sie am Bildschirm die **Aufnahmeliste** auf.

Mit den Pfeiltasten **RECHTS / LINKS / RAUF / RUNTER** suchen Sie sich nun die zu löschende Aufnahme aus dem blauen Kachelfeld aus.


 **Die blaue Kachel der jeweils aktuell ausgewählten Aufnahme wird dabei heller und etwas vergrößerter angezeigt als die anderen Kacheln.**

Drücken Sie die Taste **[OK]** und halten Sie diese **etwas länger** gedrückt.

Am Bildschirm wird ein weißes Feld eingeblendet: **Aufnahme löschen?**

Das Auswahlfeld „**JA**“ ist dabei vor-ausgewählt und wird von einem grauen Feld hinterlegt.

Zum Löschen der Aufnahme drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung.

 Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS ►** und wählen Sie das Auswahlfeld „**NEIN**“ aus.

Drücken Sie anschließend die Taste **[OK]** um die Auswahl zu bestätigen und das Löschen der Aufnahme abzubrechen.

Sofern Sie das Löschen der Aufnahme mit „**Ja**“ und **[OK]** bestätigen, wird die blaue Kachel der ausgewählten Aufnahme aus der Aufnahmeliste gelöscht.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !