

Manuelle Sendersuche auf ASTRA 19.2E nach „Sat.1“

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe eines aktuell laufenden TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten eingeblendet.

Der oberste Menüpunkt „**Bildmodus**“ ist dabei vor-ausgewählt und wird von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den untersten Menüpunkt „**Mehr**“ aus.

Der unterste Menüpunkt „**Mehr**“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **TV-Einstellung** geöffnet.

Der oberste Menüpunkt „**Bild**“ ist dabei vor-ausgewählt und wird von einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „**TV**“ aus.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü **TV** geöffnet.

Der oberste Menüpunkt „**Kanäle**“ ist dabei vor-ausgewählt und wird mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das zwei-geteilte Menü **Satellit Sucheinstellung** geöffnet.

Auf der linken Seite dieses Menüs ist in der linken Spalte unter „**Satellit**“ in der ersten Position bereits der Satellit **Astra 19.2E** vor-ausgewählt und wird mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Damit wird der Satellit **Astra 19.2E** ausgewählt und gespeichert.

Links neben dem Satellit **Astra 19.2E** wird ein **weißer Haken in einem blauen Kreis** angezeigt.

Drücken Sie die Taste **[GUIDE]** der Fernbedienung für die Auswahl des Transponders.

In der linken Spalte des zwei-geteilten Menüs werden nun die „**Transponder**“ des **Astra 19.2E** angezeigt.

Für die Suche nach dem Transponder für TV-Sender „**Sat.1**“ (SD) drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen den Transponder „**36 12544 H 21999**“ aus.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Links neben dem Transponder „**36 12544 H 21999**“ wird ein **weißer Haken in einem blauen Kreis** angezeigt.

Drücken Sie die **BLAUE** Taste **[B]** der Fernbedienung um die **Sendersuche** auf diesem Transponder zu starten.

Am Bildschirm wird das Menü **Satellit Kanalsuche** eingeblendet.

Der oberste Menüpunkt „**Scan Modus**“ ist dabei vor-ausgewählt.

Unter dem Menüpunkt „**Scan Modus**“ werden die beiden Auswahlpunkte „**Schneller Suchlauf**“ und „**Vollständiger Suchlauf**“ angeboten.

Die Auswahl der angebotenen Auswahlpunkte erfolgt mit der Pfeiltaste **LINKS** ◀ bzw. mit der Pfeiltaste **RECHTS** ▶.

Wählen Sie hier die Einstellung „**Vollständiger Suchlauf**“ aus.

Drücken Sie nun die Pfeiltaste **RUNTER** ▼ um im Menü **Satellit Kanalsuche** den Menüpunkt „**Verschlüsselt**“ auszuwählen.

Unter dem Menüpunkt „**Verschlüsselt**“ werden 3 Auswahlpunkte angeboten:

„ Alle “	Es wird sowohl nach unverschlüsselten, frei empfangbaren Sendern als auch nach verschlüsselten „Bezahl-Sendern“ gesucht.
„ Verschlüsselte “	Es wird nur nach verschlüsselten „Bezahl-Sendern“ gesucht.
„ Freie “	Es wird nur nach unverschlüsselten, frei empfangbaren Sendern gesucht.

Die Auswahl der angebotenen Auswahlpunkte erfolgt mit der Pfeiltaste **LINKS** ◀ bzw. mit der Pfeiltaste **RECHTS** ▶.

Beim TV-Sender „**SAT 1**“ (in SD-Qualität) handelt es sich um einen frei empfangbaren, unverschlüsselten TV-Sender.

Wählen Sie daher unter dem Menüpunkt „**Verschlüsselt**“ die Einstellung „**Freie**“ aus.

Drücken Sie nun die Pfeiltaste **RUNTER** ▼ um im Menü **Satellit Kanalsuche** den Menüpunkt „**Diensttyp**“ auszuwählen.

Unter dem Menüpunkt „**Diensttyp**“ werden 3 Auswahlpunkte angeboten:

„ Alle “	Es wird sowohl nach TV-Sendern als auch nach Radio-Sendern gesucht.
„ Radio “	Es wird nur nach Radio-Sendern gesucht.
„ DTV “	Es wird nur nach TV-Sendern gesucht.

Die Auswahl der angebotenen Auswahlpunkte erfolgt mit der Pfeiltaste **LINKS** ◀ bzw. mit der Pfeiltaste **RECHTS** ▶.

Beim Sender „**SAT 1**“ (in SD-Qualität) handelt es sich um einen TV-Sender.

Wählen Sie daher unter dem Menüpunkt „**Diensttyp**“ die Einstellung „**DTV**“ aus.

Wählen Sie nun im Menü **Satellit Kanalsuche** mit der Pfeiltaste **RUNTER** ▼ und der Pfeiltaste **LINKS** ◀ das Auswahlfeld „**OK**“ aus.

Das Auswahlfeld „OK“ wird dabei blau hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung.

Das TV-Gerät startet seinen Sendersuchlauf auf dem Transponder „**36 12544 H 21999**“ nach unverschlüsselten TV-Sendern, z.B. nach dem TV-Sender „**Sat.1**“ in SD-Qualität.

Am Bildschirm erfolgt die Anzeige:

Status: Scannen

Am Bildschirm wird der Sendersuchlauf mit einem weißen Fortschrittsbalken und einer Prozent-Angabe angezeigt.

Nach wenigen Augenblicken ist der Sendersuchlauf abgeschlossen.

Am Bildschirm erfolgt die Anzeige:

Status: Scannen abgeschlossen

Digitaler Kanal: 10 (Zehn frei empfangbare TV-Sender wurden auf dem Transponder gefunden).

Radiokanal: 0

Nach wenigen Augenblicken schaltet das TV-Gerät in die Anzeige des aktuellen laufenden TV-Programms zurück (Live TV).

Die Suche nach dem TV-Sender „Sat.1“ in der Senderliste

Drücken Sie die Taste **[OK]** um das Menü **Schnelltaste** des TV-Gerätes aufzurufen.

Der oberste Menüpunkt „**Kanalliste**“ ist dabei vor-ausgewählt und wird mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird die **Senderliste als blaues Kachelfeld** angezeigt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RAUF ▲** um in die **Menüzeile** am oberen Bildschirmrand zu gelangen.

Der angewählte Menüpunkt in der **Menüzeile** am oberen Bildschirmrand wird dabei **in blauer Schrift** dargestellt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **LINKS ◀** und wählen Sie das **Lupen-Symbol** (Suchen) in der linken oberen Ecke des Bildschirms an, um in die Sendersuche zu wechseln.

Das **Lupen-Symbol** (Suchen) in der linken oberen Ecke des Bildschirms wird dabei blau angezeigt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Rechts vom Lupen-Symbol (Suchen) wird eine **Eingabezeile mit einem blinkenden Cursor** angezeigt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** um die Bildschirm-Tastatur zu öffnen.

Geben Sie nun über die Bildschirm-Tastatur in diese Eingabezeile **sat.1** ein.

Schließen Sie die Eingabe in die Menüzeile durch die Auswahl des Lupen-Symbols (Suchen), rechts unten in der Bildschirm-Tastatur, ab.

Drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung um nach Sendern mit dem Textinhalt „**sat.1**“ zu suchen.

Am Bildschirm werden Ihnen nun alle Sender mit dem Textinhalt „Sat.1“ als blaue Kacheln angezeigt.

Verschieben des TV-Senders „Sat.1“ auf den gewünschten Programmplatz

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** den gewünschten Sender „Sat.1“ aus dem blauen Kachelfeld aus. Die Kachel des jeweils ausgewählten TV-Senders wird dabei heller und etwas vergrößert dargestellt. Im Beispiel sei angenommen, dass der TV-Sender „Sat.1“ auf dem Programmplatz 395 gefunden wurde.

Drücken Sie die Taste **[OK]** und halten Sie diese Taste einen Moment lang gedrückt.

Am Bildschirm wird ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten zu diesem ausgewählten Sender angezeigt: Umbenennen / Löschen / Überspringen / **Verschieben** / Favoriten.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **RAUF ▲** bzw. **RUNTER ▼** den gewünschten Menüpunkt „**Verschieben**“ aus.

Der Menüpunkt „**Verschieben**“ wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie nun die Pfeiltaste **RECHTS ►** oder die Pfeiltaste **LINKS ◀**.

Am Bildschirm wird ein weißes Feld eingeblendet:

Bewegen Sie den Kanal 395 Zu: _____

Hier wird ein blinkender Cursor in der Eingabezeile angezeigt.

Geben Sie hier mit den Zifferntasten der Fernbedienung den gewünschten Programmplatz ein, wo der TV-Sender **Sat.1** hin verschoben werden soll, z.B. **Programmplatz 5**.

Bewegen Sie den Kanal 395 Zu: _____ **5** _____

Unter diesem weißen Feld wird eine Bildschirm-Tastatur eingeblendet.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** der Fernbedienung auf der Bildschirm-Tastatur das rechte untere Feld mit dem **Haken-Symbol ✓** an.

Drücken Sie die Taste **[OK]** um den ausgewählten TV-Sender **Sat.1** von Programmplatz **395** auf den Programmplatz **5** zu verschieben.

Der TV-Sender Sat.1 wird nun vom Programmplatz 395 auf den Programmplatz 5 verschoben.

Alle folgenden Sender werden um einen Programmplatz nach hinten verschoben.

Damit ist die Suche nach dem TV-Sender Sat.1 und dessen Einsortierung in die gespeicherte Senderliste des TV-Gerätes abgeschlossen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !