

Software-Update über die USB-Buchse des Android 10 TV-Gerätes

Das Software-Update für METZblue TV-Geräte kann auch über eine der beiden weißen USB-Buchsen am TV-Gerät direkt durchgeführt werden. Welche der beiden Buchsen dazu verwendet wird, ist dabei unerheblich.

Im Regelfall wird die Software für das USB-Software-Update dem Fachhändler / Service-Techniker vom Metz-Service über den freien Daten-Transferdienst „WeTransfer“ übermittelt.

(www.wetransfer.com). Mit diesem freien Daten-Transferdienst können Dateien bis zu einem maximalen Daten-Volumen von 2 GB kostenlos versendet werden.

Nach einer Benachrichtigung per E-Mail von WeTransfer kann die gezippte (komprimierte) Software für die Metz-Blue Android 10 TV-Geräte aus dem Internet auf den PC heruntergeladen werden:

MstarUpgrade_no_tvcerficatetvconfig_20210112 (1.069.238 KB)

Diese gezippte Datei müssen Sie dann auf Ihrem PC anschließend entpacken:

MstarUpgrade_no_tvcerficatetvconfig_20210112.bin (2.570.653 KB)

Diese entpackte Datei kopieren Sie bitte auf einen schnellen USB-Stick (USB 3.0; mindestens 100MB/s; mindestens 4 GB oder mehr Speicherplatz).

Der Update-Vorgang wird wie folgt durchgeführt:

- Ziehen Sie den Netzstecker des TV-Gerätes aus der Steckdose.
- Stecken Sie den USB-Stick mit der enthaltenen Update-Software in eine der beiden weißen USB-Buchsen.
- Verbinden Sie das TV-Gerät wieder mit dem Stromnetz.
Die Kontroll-LED am TV-Gerät leuchtet rot.
- Drücken Sie den Einschalter am TV-Gerät und halten Sie diesen für einige Sekunden gedrückt, bis die Kontroll-LED am TV-Gerät auf grün wechselt.
Lassen Sie den Einschalter am TV-Gerät anschließend lös.

Der Update-Vorgang beginnt (und dauert ca. 10 Minuten).
Er erfolgt folgende Anzeige am Bildschirm des TV-Gerätes.



Während des Update-Vorgangs blinkt am TV-Gerät die Kontroll LED abwechselnd rot-grün. angezeigt.

Ein Balken läuft von links nach rechts und gibt den Prozentsatz des Update Fortschrittes an.

In dieser Zeit schaltet sich das TV-Gerät möglicherweise mehrmals aus und wieder ein.



Während des Update-Vorgangs darf das TV-Gerät nicht vom Netz getrennt oder über die Fern- bzw. Ortsbedienung ausgeschaltet werden !

Nach Abschluss des Update-Vorgangs startet das Gerät mit den Werkseinstellungen (Spracheinstellung etc.).



Nachdem Sie das USB-Update durchgeführt und das TV-Gerät neu eingerichtet haben, entfernen Sie bitte den USB-Stick wieder von der schwarzen USB-Buchse, da andernfalls bei einem Neustart des TV-Gerätes beim Wiedereinschalten sofort wieder ein erneuter Update-Vorgang beginnt !

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !