

LCN Schalter ausschalten

Allgemeines

Der sogenannte „LCN Schalter“ (Logical Channel Numbering Schalter) ist bei der Erst-Installation des TV-Gerätes in dessen Menü im Regelfall auf „Aus“ geschaltet.

Wenn der LCN Schalter auf „Ein“ geschaltet wird, so werden beim nachfolgenden Sendersuchlauf die TV-Sender nach einer vom Anbieter / Provider fest vorgegebenen Tabelle vorsortiert und lassen sich danach nicht mehr sortieren oder verschieben. Im entsprechenden Menü zum Bearbeiten der Sender in der Kanalliste (blaues Kachelfeld) wird dann der Menüpunkt „Verschieben“ nicht angeboten.



Sollte der Menüpunkt „Verschieben“ in dem oben genannten Menü zum Bearbeiten der Senderliste nicht angezeigt werden, so empfehlen wir den Status für den LCN Schalter im Menü auf „Aus“ zu schalten und anschließend den kompletten Sendersuchlauf zu wiederholen und damit die bisher am TV-Gerät gespeicherte Senderliste zu überschreiben. Danach wird der Menüpunkt „Verschieben“ wieder zur Auswahl zur Verfügung stehen.

LCN Schalter ausschalten

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Anzeige bzw. in die Wiedergabe eines aktuell laufenden TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird rechts unten ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten angezeigt.

Der oberste Menüpunkt **„Bildmodus“** wird dabei in blauer Schrift dargestellt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den untersten Menüpunkt **„Mehr“** aus.



Der unterste Menüpunkt **„Mehr“** wird dabei in blauer Schrift dargestellt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü das Menü **Einstellungen** geöffnet.



Der oberste Menüpunkt „**TV-Einstellung**“ ist dabei vor-ausgewählt und wird von einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird ein weiteres Menü **Einstellungen** geöffnet.



Der oberste Menüpunkt „**Bildmodus**“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt „**LCN Schalter**“ aus.
Der Menüpunkt „**LCN Schalter**“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.



Der Status für den Menüpunkt „**LCN Schalter**“ wird aktuell mit „**Ein**“ (aktiviert) angezeigt.
Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird das Menü für den **LCN Schalter** geöffnet.



Das Menü für den **LCN Schalter** enthält zwei Auswahlpunkte.
Der obere Menüpunkt „**Aus**“ ist dabei vor-ausgewählt und mit einem Balken hinterlegt.
Den unteren Menüpunkt „**Ein**“ kennzeichnet ein weißer Punkt in einem weißen Kreis als derzeit aktiv gespeichert.
Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl (des oberen Menüpunktes „**Aus**“).

Der Status des **LCN Schalters** wird auf „Aus“ (deaktiviert) geändert.

Das TV-Gerät schaltet automatisch in das Menü **Einstellungen** zurück.



Unter dem ausgewählten Menüpunkt „LCN Schalter“ wird nun der geänderte Status mit „Aus“ angezeigt.

Drücken Sie mehrmals die Taste **[EXIT]** bzw. die Taste **[BACK]** um das Menü zu verlassen und zur Anzeige des laufenden TV-Programms zurückzukehren.



Gegebenenfalls führen Sie am TV-Gerät nun einen vollständigen Sendersuchlauf durch, und überschreiben damit die bisherige Kanalliste damit anschließend die Sender in der Kanalliste sortiert bzw. verschoben werden können.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !