

Sofort-Aufnahme bei USB-Recording

Das TV-Gerät einschalten und das gewünschte TV-Programm wählen.

Drücken Sie die Taste Info **[i+]** der Fernbedienung zum Öffnen des Info-Menüs.

Das Info-Menü erscheint am unteren Bildrand.



Wählen Sie mit der Taste **RECHTS ▶** zum Feld **Aufnehmen** (hier steht momentan **Aus**).

Drücken Sie die Taste **OK**.

Am unteren Bildrand erscheint nun ein Feld mit der vorgeschlagenen Endzeit, bei der die Aufnahme beendet werden soll. Diese Zeit wird automatisch aus dem EPG gezogen.



Hier können Sie mit den Navigationstasten **LINKS ◀** und **RECHTS ▶** zwischen Jahr / Monat / Tag / Stunde / Minute hin und her navigieren.

Mit den Tasten **RAUF ▲** und **RUNTER ▼** können Sie dann die jeweiligen Änderungen vornehmen.

Drücken Sie die Taste **OK** zum Bestätigen der gewünschten Endzeit für die Aufnahme.

Die Aufnahme (USB-Recording) beginnt.

Kurzzeitig zeigt am unteren Bildrand ein Balken den Fortschritt der Aufnahme an.

Nach einigen Sekunden wird dieser Balken ausgeblendet.



Während der Aufnahme wird in der rechten oberen Ecke des Bildschirms ein roter Punkt blinkend angezeigt. Dies signalisiert dem Betrachter, dass derzeit eine Aufnahme am Laufen ist.



Dieser blinkende rote Punkt lässt sich nicht abstellen, wird aber nicht mit der Aufnahme gespeichert. Bei einer späteren Wiedergabe der Aufnahme wird dieser rote Punkt nicht angezeigt.

Zum Beendender Aufnahme drücken Sie die Taste **STOPP** ■ der Fernbedienung.

Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage am Bildschirm.



Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die jetzt die Taste **OK** oder Sie wählen **Nein** und drücken dann die Taste **OK** um mit der Aufnahme fortzufahren.

ES besteht aber auch die Möglichkeit, die Sofort-Aufnahme fortzusetzen und das TV-Gerät in einen Quasi-Standby Betrieb zuschalten, z.B. wenn man am Abend zu Bett geht und die Aufnahme dabei weiterlaufen zu lassen.

In diesem Fall drücken Sie die Taste **AUS/EIN** der Fernbedienung.

Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage am Bildschirm.



Drücken Sie die Taste **OK** um das TV-Gerät in den **Quasi-Standby** Betrieb zu schalten oder wählen Sie **Nein** und drücken dann **OK** um mit das TV-Programm weiter zu verfolgen.

Wenn Sie mit **Ja** und der Taste **OK** bestätigen, dass das TV-Gerät in den Standby Betrieb geschaltet werden soll, so wird der Bildschirm dunkel geschaltet (schwarz) und der Ton wird abgeschaltet.

Die Aufnahme läuft unterdessen bis zur anfangs eingestellten Endzeit weiter.



Man erkennt dies bei den USB-Festplatten daran, dass deren Kontroll-LED während der Aufnahme blinkt.

Verschiedene TV-Geräte verfügen eine Kontroll-LED. Diese leuchtet im Regelfall grün, wenn das TV-Gerät eingeschaltet ist. Diese Kontroll-LED leuchtet rot, wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist bzw. sich im Standby Betrieb befindet.

Im Quasi-Standby Betrieb, also während eine Aufnahme läuft, leuchtet diese Kontroll LED dann ebenfalls grün.

Erst nach der Beendigung der Aufnahme wechselt diese Anzeige von grün nach rot. Das TV-Gerät ist dann in den „richtigen“ Standby Betrieb gewechselt.

Es besteht dann weiterhin die Möglichkeit sich durch Drücken der Taste **AUS/EIN** der Fernbedienung sich wieder in das laufende TV-Programm bzw. in die laufende Aufnahme einzuschalten.

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten !