

Die Fernbedienung wird vom TV-Gerät entkoppelt.

Das TV-Gerät schaltet automatisch in das Menü **Fernbedienung & Zubehör** zurück.

Die Fernbedienung wurde aus diesem Menü gelöscht.



Drücken Sie die Taste **[BACK]** oder die Taste **[EXIT]** um das Menü zu verlassen und zur Anzeige des laufenden TV-Programms zurückzukehren.



Wenn die Kopplung der Fernbedienung mit dem TV-Gerät über Bluetooth aufgehoben wurde, dann leuchtet die Kontroll-LED der Fernbedienung bei jedem Tastendruck ROT.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !