

### USB-Recording / Aufnahme programmieren im EPG

#### Allgemeines

Drücken Sie die Taste **GUIDE** der Fernbedienung.

Die elektronische Programmzeitschrift **EPG** öffnet sich.

Wählen Sie mit den Tasten **RAUF ▲** und **RUNTER ▼** den gewünschten TV-Sender aus.

Wählen Sie mit den Tasten **RECHTS ►** und **LINKS ◀** die gewünschte TV-Sendung aus.

Drücken Sie die rote Taste **[ R ]** zum **Bearbeiten**.

Rechts unten am Bildschirm geht ein Menü auf: Aufzeichnen (vor-ausgewählt) / Erinnern / Zeitplan.

Bestätigen Sie den Punkt Aufzeichnen durch Drücken der **OK**-Taste.



**Wenn das TV-Gerät noch nicht für die Funktion des USB-Recording registriert und freigegeben wurde, wird jetzt das weiße Feld mit dem Anforderungsschlüssel angezeigt.**

Auf dem Bildschirm wird nun eine Leiste mit den (vor-)eingestellten Start- und Stopp-Daten für die Aufnahme (USB-Recording) angezeigt, z.B.:

Jahr	Monat	Tag	Stunde	Minute		Tag	Stunde	Minute	WDH
▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	<b>Einmal</b>
2021	02	15	11	15		15	12	00	
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	

Das eingestellte Aufnahme-Datum ist der 15.02.2021

Startzeit 11 Uhr 15 Minuten

Stopzeit: 12 Uhr 00 Minuten

Sie können jetzt mit der Taste **LINKS ◀** in die Tabelle mit den einzelnen Punkten für Start und Stopp wechseln bzw. zusätzlich mit der Taste **RECHTS ►** navigieren.

Mit den Tasten **RAUF ▲** und **RUNTER ▼** können die voreingestellten Daten verändert und den eigenen Wünschen angepasst werden.

Auf der rechten Seite finden Sie noch zwei Felder **[Wiederholen]** und **[Einmal]**.

Hier können Sie entscheiden ob diese Programmierung öfter eingesetzt werden soll oder nur einmalig stattfinden soll Die Auswahl treffen Sie mit den Tasten **RAUF ▲** und **RUNTER ▼**.

Sofern Sie Ihre gewünschten Veränderungen vorgenommen bzw. eingestellt haben, so drücken Sie die Taste **OK** zum Speichern der Einstellungen.



**Wenn Sie Felder [Wiederholen] und [Einmal] mit der Taste OK bestätigen, bevor Sie Einstellungen in der Tabelle vorgenommen haben, so sind keine nachträglichen Veränderungen mehr möglich. In diesem Fall müssen Sie den Timer löschen und neu programmieren.**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !