

## LNB-Einstellungen am TV-Gerät vornehmen (Netflix-Geräte)

Das Smart TV-Gerät einschalten.

Auf die Wiedergabe des normalen Fernseh-Programms schalten.

Die Taste **MENU** der Fernbedienung drücken.

Am linken Rand des Bildschirms geht ein senkrecht **Menü-Band** mit verschiedenen Auswahlpunkten auf.

Wählen Sie mit den Tasten **RAUF ▲** bzw. **RUNTER ▼** den Menüpunkt **Kanal** aus.

Drücken Sie die Taste **RECHTS ►** um zu den Auswahlpunkten des Menüs **Kanal** zu wechseln.

Drücken Sie die Taste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt **LNB-Einstellung**.

Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.

Es öffnen sich das Menü **LNB-Einstellung**.

Drücken Sie die Taste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt **LNB-Leistung 13/18V** (Standard-Einstellung).



Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.



Stellen Sie den LNB auf Aus bzw. die gewünschte Spannung ein.

13/18V ist die Standard-Einstellung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !