

## Sender sortieren (Programmplätze verschieben)

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Anzeige bzw. Wiedergabe eines aktuell laufenden TV-Programms (Live TV).

Drücken Sie die Taste [OK] der Fernbedienung (sogenannte "Schnelltaste")

Am Bildschirm wird das Menü Schnelltaste geöffnet.

Der oberste Menüpunkt **"Kanalliste"** ist bereits vor- ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.



Drücken Sie die Taste [OK] zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird die Kanalliste geöffnet.

Die Kanäle werden als blaue Kacheln angezeigt.

Q Alle	Live TV	Radio Aufnahmeliste	Favoritenliste	Google Play F	ilme +	
		4 BR Fernsehen Süd H	D 7 kabel eins	P	10 NITRO	
T Das clote					P	States of the st
2 ZDF HD	P	5 SAT.1	8 VOX			1
	ehen Nord HD	6 ProSieben	9 TELE 5			

Der aktiv ausgewählte Kanal wird vergrößert angezeigt (hier: Programmplatz #1; **"Das Erste HD"**) und rechts unten das dazugehörige TV-Programm dargestellt.



## Sender verschieben (Version 1 von 2)

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten **RECHTS** ► / LINKS ◀ / RAUF ▲ / RUNTER ▼ zu dem Sender, den Sie verschieben wollen, z.B. auf Programmplatz **#110** den Sender **"VOXup"**.

Q Alle Liv	<b>ve TV</b> Radio Aufnahn	neliste Favoritenliste	Google Play Filme	
		None In		
			109 SUPER RTL A	112 ProSi
		. Se		
		107 StarParadic	110 VOXup	113 Kabel
		a la		
			n der Heinleichen "den Mittelleichen "den Mittelleichen Berleichen Mittelleichen Berleichen Mittelleichen Mittelleichen Berleichen Mittelleichen Mit	Amoral , Bade Ranner and amoral - 

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl und halten Sie diese gedrückt, bis ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten am Bildschirm geöffnet wird:





Der Menüpunkt "Favoriten" ist dabei vor-ausgewählt und wird von einem grauen Balken hinterlegt.

Sollte der Menüpunkt "Verschieben" hier nicht angeboten werden, so wurde bei der Installation des TV-Gerätes der sogenannte "LCN-Schalter" (Logical Channel Numbering Schalter) aktiviert bzw. auf "Ein" geschaltet. Die Sender werden dann nach einer vom Anbieter / Provider fest vorgegebenen Tabelle sortiert und lassen sich nachträglich nicht mehr umsortieren. Abhilfe:

Den LCN-Schalter im Menü auf "Aus" schalten und den vollständigen Sendersuchlauf wiederholen.



Drücken Sie die Pfeiltaste **RAUF und** wählen Sie den Menüpunkt **"Verschieben"** aus.



Der Menüpunkt **"Verschieben"** wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt. Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** ► oder die Pfeiltaste **LINKS** ◄.

	Bewegen Sie den Kanal 110									
		Z	u:							
					2					
q	w				z				р	
а		d	f	g			k			
\$	у	x			b		m			

Am Bildschirm werden ein **weißes Feld** und eine **Bildschirmtastatur** eingeblendet. Im weißen Feld steht oben **Bewegen Sie den Kanal 110 / Zu:\_\_\_\_** 



Im Beispiel soll der Programmplatz **#110** mit dem Sender **"VOXup"** auf den Programmplatz **#9** verschoben werden, auf dem aktuell noch der Sender **"Tele 5"** gespeichert ist.



Geben Sie entweder mit Hilde der Bildschirmtastatur oder mit der Tastatur der Fernbedienung hier die **"9"** ein, um den Sender von **Programmplatz #110** auf den **Programmplatz #9** zu verschieben.

Wählen Sie anschließend mit den Pfeiltasten auf der Bildschirmtastatur die rechte untere Taste mit dem Hakensymbol [  $\checkmark$  ] aus.

		Bewe	egen	Sie d	len K	anal	110		
		Z	u:		9				
							Pril.		
				ç	Ļ				
q	w	e	r	t	<b>z</b> <sup>6</sup>	<b>u</b> <sup>7</sup>	i	0	p °
а	S	d	f	g	h	j	k	I	
Ŷ	у	x	с	v	b	n	m	81	8
		×		-			-	~	

Drücken Sie nun die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl und um das Verschieben des TV-Senders zu starten.



Der Vorgang zum Verschieben des Senders von Programmplatz #110 auf Programmplatz #9 beginnt.



Die am Bildschirm angezeigte Senderliste mit den blauen Kacheln wechselt zum **Programmplatz #9**, welcher derzeit noch mit dem Sender **"Tele 5"** belegt ist.

Die blaue Kachel des **Programmplatzes #9** wird heller und etwas vergrößert dargestellt. Außerdem ist die Kachel des **Programmplatz #9** mit einem **weißen Rahmen** umzogen.



Es wird die Einblendung "Neu laden" angezeigt.

Dies bedeutet, dass die am TV-Gerät gespeicherte Senderliste neu geordnet wird.



Schließlich wird unten am Bildschirm kurzzeitig eine Meldung **"Verschieben erfolgreich"** eingeblendet.



Abschließend wird das neue blaue Kachelfeld der Sender mit dem verschobenen Sender **"VOXup"**, nun auf **Programmplatz #9** am Bildschirm angezeigt.

Q Alle L	ive TV	Radio Aufnahmelis	te Favoritenliste	Google Play Fili	ne +
				<b>B</b>	
1 Das Erste HI		4 BR Fernsehen Sü	d HD 7 kabel ein	s	
		5 SAT.1	8 VOX	11	
		6 ProSieben	9 VOXup	12	

Der Sender "VOXup" wurde damit von Programmplatz #110 auf den Programmplatz #9 verschoben.

Der Sender "**Tele 5"**, der vorher auf **Programmplatz #9** gespeichert war, wurde mit allen nachfolgenden Sendern **um einen Programmplatz nach hinten verschoben**.

Drücken Sie die Taste **[EXIT]** oder die Taste **[BACK]** um das blaue Kachelfeld der Senderliste zu verlassen.

Das TV-Gerät ist nun zum Verschieben des nächsten Senders bereit.

Achtung ! Die Senderliste der gespeicherten Favoriten kann nicht bearbeitet bzw. die dort gespeicherten Sender nicht verschoben werden !

![](_page_6_Picture_2.jpeg)

## Sender verschieben (Version 2 von 2)

Navigieren Sie mit den Tasten **RECHTS ►** / **LINKS ◄** / **RAUF ▲** / **RUNTER ▼** zu dem Sender, den Sie verschieben wollen, z.B. auf **Programmplatz #13** den Sender **"Sat.1 Gold"**.

Der ausgewählte Sender wird jeweils als Kachel größer dargestellt, z.B. **Programmplatz #13** mit Sender **"Sat.1 Gold"**.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl und halten Sie diese gedrückt, bis ein **Menü** mit 5 Auswahlpunkten am Bildschirm geöffnet wird:

Alle Live TV Radio Aufnahmeliste Favoritenliste Google Play Filme +

Umbenennen / Löschen / Überspringen / Verschieben / Favoriten

Der Menüpunkt "Favoriten" ist dabei vor-ausgewählt und wird von einem grauen Balken hinterlegt.

Sollte der Menüpunkt "Verschieben" hier nicht angeboten werden, so wurde bei der Installation des TV-Gerätes der sogenannte "LCN-Schalter" (Logical Channel Numbering Schalter) aktiviert bzw. auf "Ein" geschaltet. Die Sender werden dann nach einer vom Anbieter / Provider fest vorgegebenen Tabelle sortiert und lassen sich nachträglich nicht mehr umsortieren. Abhilfe:

Den LCN-Schalter im Menü auf "Aus" schalten und den vollständigen Sendersuchlauf wiederholen.

![](_page_7_Picture_2.jpeg)

Drücken Sie die Taste **RUNTER v** und wählen Sie damit den Menüpunkt **"Verschieben"** aus.

![](_page_7_Picture_4.jpeg)

Der Menüpunkt "Verschieben" wird dabei von einem grauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie nun die Taste [OK] zur Bestätigung der Auswahl.

![](_page_7_Picture_7.jpeg)

Die blaue Kachel des Senders **"Sat.1 Gold"** wird vergrößert und mit einem weißen Rahmen dargestellt.

Es erfolgt eine Einblendung "Mit Pfeiltasten verschieben, dann OK drücken."

![](_page_8_Picture_2.jpeg)

Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten **RECHTS** ► / LINKS ◀ / RAUF ▲ / RUNTER ▼ auf den gewünschten Programmplatz, z.B. auf den **Programmplatz #6**.

Die jeweils angewählte Senderkachel wird etwas heller und vergrößert dargestellt, und wird von einem weißen Rahmen umzogen.

Wählen Sie so die Kachel des Senders auf dem Programmplatz #6 aus.

C Alle Live TV	Radio Aufnahmeliste	Favoritenliste	Google Play Filme	÷
•			VE	RKLAG IICH DOCH
2.20FHD	5 SATT	8 VOX		
	Ŗ			
	6 ProSieben	9 Voxup		

Aktuell ist der Programmplatz #6 noch mit dem Sender "ProSieben" belegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Nun wird der Sender "Sat.1 Gold" von Programmplatz #13 auf den Programmplatz #6 verschoben.

![](_page_8_Picture_10.jpeg)

Am Bildschirm wird die Anzeige **"Neu laden"** eingeblendet.

Dabei wird die gespeicherte Sendertabelle des TV-Gerätes überarbeitet und angepasst.

![](_page_9_Picture_2.jpeg)

Anschließend erfolgt unten am Bildschirm eine Einblendung "Verschieben erfolgreich".

Alle Live TV	Radio Aufnahmeliste	Favoritenliste	Google Play Filme	+
	4 BR Fernsehen Süd HD,	7 ProSieben		
	5 SAT.1	8 kabel eins		
13 UR Fernsehen Nord H	6 SAT.1 CVerschiebe	en erfolgreich		

Damit ist das Verschieben des Senders abgeschlossen.

C Alle Live TV	Radio Aufnahmeliste	Favoritenliste	Google Play Filme	+
	4 BR Fernsehen Süd HD	7 ProSieben		
	5 SAT 1	8 kabel eins		
	Ţ	and the second second		
3 BR Fernsenen N	6 SAT.1 Gold	9 VOX		

Der Sender "Sat.1 Gold" wurde damit von Programmplatz #13 auf den Programmplatz #6 verschoben.

Der Sender "**ProSieben"**, der vorher auf **Programmplatz #6** gespeichert war, wurde mit allen nachfolgenden Sendern **um einen Programmplatz nach hinten verschoben**.

Drücken Sie die Taste **[EXIT]** oder die Taste **[BACK]** um das blaue Kachelfeld der Senderliste zu verlassen.

Das TV-Gerät ist nun zum Verschieben des nächsten Senders bereit.

## Achtung ! Die Senderliste der gespeicherten Favoriten kann nicht bearbeitet bzw. die dort gespeicherten Sender nicht verschoben werden !

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!