

TV-Gerät bei Google anmelden / Internet Speed-Test



Ein Zugriff auf den Google Play Store, z.B. um von dort aus Apps auf dem TV-Gerät zu installieren, ist nur dann möglich, wenn das TV-Gerät bei Google angemeldet wurde.

Schalten Sie das TV-Gerät in die Wiedergabe eines normalen laufenden TV-Programms.


Drücken Sie die Taste **[HOME]** der Fernbedienung.

Am Bildschirm wird die **Startseite** bzw. der HOME-Bildschirm mit den gespeicherten Lieblings-Apps geöffnet.



Die App **[NETFLIX]** ist dabei vor-ausgewählt und wird etwas größer als die anderen Apps dargestellt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** ► und wählen Sie die App **[Google Play Store]** aus.




Die App **[Google Play Store]** wird dabei etwas größer als die anderen Apps dargestellt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Am Bildschirm wird eine Meldung eingeblendet:

„Melde dich an, um die neuesten Apps, Filme und Songs für dein Android-Gerät zu entdecken.“



Das Feld „Anmelden“ ist dabei weiß hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.


Es wird folgende Anzeige eingeblendet: „Deinen Fernseher optimal nutzen.“



Das obere der beiden Auswahl-Felder „Anmelden“ ist dabei bereits vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung.

Am TV wird eine Seite zur **Anmeldung** bei Google geöffnet.




Geben Sie in das umrahmte Feld Ihre E-Mail-Adresse von Google oder Ihre Telefonnummer ein

Die Eingabe erfolgt über die Bildschirm-Tastatur.

Wählen Sie mit den 4 Pfeiltasten der Fernbedienung **RECHTS / LINKS / RAUF / RUNTER** den gewünschten Buchstaben bzw. das gewünschte Zeichen aus und bestätigen Sie die Auswahl jeweils mit der Taste **[OK]** der Fernbedienung.


Die Eingabe schließen Sie dann mit der rechten unteren Pfeil-Taste der Bildschirmtastatur **[→]** ab.

Am TV wird der Google **Willkommen** Bildschirm angezeigt.



Geben Sie in das umrahmte Feld Ihr **Passwort** für das angemeldete Google-Konto ein.

Geben Sie das Passwort ein und schließen Sie dann mit der rechten unteren Pfeil-Taste der Bildschirmtastatur [→] die Eingabe ab.



Das TV-Gerät ist nun bei Google angemeldet.



Es wird ein Auswahl-Bildschirm mit Vorschlägen für Apps angezeigt.

Die App [RedBull TV] ist dabei vor-ausgewählt und wird von einem weißen Rahmen umzogen.

Apps suchen und installieren

Drücken Sie die Pfeiltaste **RAUF ▲** bis am oberen Bildschirm das Feld „Apps“ weiß hinterlegt ist.




Drücken Sie die Pfeiltaste **LINKS ◀** und wählen Sie in der obersten Zeile am Bildschirm das Feld „Suche“ aus (Lupen-Symbol).




Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Spracheingabe zur App-Suche


Das symbolische **Mikrofon** (links) wird weiß hervorgehoben.



Es erfolgt eine Anzeige: „Zum Suchen sprechen“.

 **Damit diese Funktion genutzt werden kann, muss die Fernbedienung mit dem TV-Gerät über Bluetooth gekoppelt sein. Außerdem muss am TV-Gerät der Google-Sprachassistent für das Mikrofon (in der Fernbedienung) eingerichtet sein.**

An der Fernbedienung muss dann kurzzeitig die Mikrofon-Taste gedrückt werden. Anschließend werden am Bildschirm rechts unten **4 Punkte** und „**Sag einfach . . .**“ angezeigt.




Sprechen Sie nun in das Mikrofon (der Fernbedienung) den Text für die gesuchte App ein.


Das TV-Gerät sucht nun nach passenden Ergebnissen für Ihren ausgesprochenen Wunsch und gibt entsprechendes Feedback dazu.

Manuelle Eingabe zur App-Suche

Das symbolische **Mikrofon** (links) wird zunächst weiß hervorgehoben.



Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS** ► und wählen Sie das umrahmte Suche-Feld zur Texteingabe aus.




Geben Sie mit der Bildschirm-Tastatur den gewünschten Suchbegriff in das umrahmte **Suche**-Feld ein.

Geben Sie in das Feld „Suche“ z.B. den Text „fibertest“ ein, um nach der entsprechenden App zu suchen.

Schließen Sie die Eingabe durch Auswahl der Taste mit dem Lupen-Symbol (rechts unten auf der Bildschirm-Tastatur) und dem Drücken der Taste **[OK]** auf der Fernbedienung ab.



Bei der Suche wird nun die App **[Internet Speed Test / FiberTest]** gefunden.



Die entsprechende App **[Internet Speed Test / FiberTest]** wird angezeigt und ist mit einem weißen Rahmen als vor-ausgewählt gekennzeichnet.

Drücken Sie die Taste **[OK]** der Fernbedienung zur Bestätigung der Auswahl.

Die Seite der ausgewählten App [Internet Speed Test / FiberTest] wird am Bildschirm geöffnet.



Das Auswahlfeld „Installieren“ ist bereits weiß markiert.

Drücken Sie die Taste [OK] der Fernbedienung, um die Installation dieser App zu starten.

Nach Abschluss der Installation der App auf dem TV-Gerät wird die Auswahl angeboten, ob die App geöffnet oder De-Installiert werden soll.

Das Auswahlfeld „Öffnen“ ist dabei vor-ausgewählt und weiß hervorgehoben.



Drücken Sie die Taste [OK] der Fernbedienung, um die App zu starten.

Die App wird gestartet.

Zunächst wird die mögliche Download-Geschwindigkeit der angebotenen Internet-Verbindung gemessen und angezeigt.



Die maximal mögliche Download-Geschwindigkeit wurde aktuell in diesem Beispiel mit **43,57 Mbps** gemessen und wird links am Bildschirm angezeigt.

Die (grüne) Anzeige am oberen Bildrand zeigt, dass ein Download-Streaming bis zu einer Auflösung von 4K möglich ist. Ein Streaming mit 8K Auflösung ist dagegen nicht möglich (Anzeige rot).

Anschließend wird die Upload-Geschwindigkeit der angebotenen Internet-Verbindung gemessen und angezeigt.



Die maximal mögliche Upload-Geschwindigkeit wurde aktuell in diesem Beispiel mit **9,81 Mbps** gemessen und wird rechts am Bildschirm angezeigt.

Über die Taste **[HOME]** der Fernbedienung und die Auswahl der App **[LiveTV]** können Sie zum laufenden aktuellen TV-Programm zurückkehren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !