

### SPDIF Einstellungen (SPDIF auf PCM schalten)

Das TV-Gerät einschalten.

Das TV-Gerät in den Modus **LiveTV** schalten.

Dazu gegebenenfalls die Taste **HOME** (bzw. Haus-Symbol) der Fernbedienung drücken und die APP **[LiveTV]** auswählen.


Das **Menü mit 5 Auswahlpunkten** erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms unten.

Drücken Sie **4x** die Taste **RUNTER** und wählen den Menü-Punkt **MEHR** aus.



Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK** der Fernbedienung.

Das Menü **Einstellungen** geht auf.



Der Menüpunkt TV-Einstellung ist bereits vor-ausgewählt bzw. markiert.

Drücken Sie die Taste **OK** der Fernbedienung zur Bestätigung der Auswahl.


Ein weiteres Menü **Einstellungen** geht auf.

Drücken Sie die Taste **RUNTER ▼** bis Sie den **Punkt SPDIF Typ** ausgewählt haben (Einstellung hier: Dolby Digital).

Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.



Das Menü **SPDIF Typ** geht auf.



Aktuell ist der SPDIF Typ **Dolby Digital** aktiviert.

Drücken Sie die Taste **RUNTER ▼** und wählen Sie den Menüpunkt **PCM** aus.



Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK** der Fernbedienung.

Der SPDIF-Typ wird auf **PCM** umgestellt und das TV-Gerät wechselt in das Menü **Einstellungen** zurück.



Als SPDIF Typ ist nun PCM aktiviert.

Am optischen Ausgang des TV-Gerätes wird nun ein PCM Signal ausgegeben.

Drücken Sie die Taste **BACK** oder die Taste **EXIT** der Fernbedienung um zum normalen TV-Programm zurückzukehren.

Wenn keine Taste gedrückt wird, so schaltet das TV-Gerät nach einigen Sekunden selbständig zur Wiedergabe des TV-Programms zurück.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !