

## Signalinformation

Schalten Sie das TV-Gerät ein und in die Wiedergabe eines aktuell laufenden TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **[MENU]** der Fernbedienung.

Am linken Rand des Bildschirms geht ein senkrechtes **Menü** auf.



Im eingblendeten Menü ist aktuell der Auswahlpunkt „Bild“ vor-ausgewählt und mit einem blauen Feld hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie im Menü den Auswahlpunkt „Kanal“ aus.




Der Auswahlpunkt „Kanal“ wird dabei mit einem blauen Feld hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RECHTS ▶** um in das Menü Kanal zu wechseln.



Im Menü Kanal ist der oberste Auswahlpunkt „Autom. Sendersuche“ vor-ausgewählt und mit einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Pfeiltaste **RUNTER ▼** und wählen Sie die Position „Signalinformation“ aus.




Der Auswahlpunkt „Signalinformation“ wird dabei von einem blauen Balken hinterlegt.

Drücken Sie die Taste **[OK]** zur Bestätigung der Auswahl.

Das Menü Signalinformation wird geöffnet.


### Signalinformation DVB-S2 „Astra 19.2E“:



Signal-Qualität: ROT = schlecht / GRÜN = gut


Signal-Stärke: ROT = schlecht / GELB = mittel / GRÜN = gut

### Signalinformation DVB-T2:



Signal-Qualität: ROT = schlecht / GRÜN = gut

Signal-Stärke: ROT = schlecht / GELB = mittel / GRÜN = gut

Signalinformation DVB-C:

Signal-Qualität: ROT = schlecht / GRÜN = gut

Signal-Stärke: ROT = schlecht / GELB = mittel / GRÜN = gut

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !